

Fluke 9062电机和相序旋转指示仪



主要特性

- 三相指示
- 指示相序旋转
- 指示电机旋转方向
- 无需接触，即可确定正在运行的电机的旋转方向

产品概述: Fluke 9062电机和相序旋转指示仪

相序旋转指示仪，带电机旋转指示功能

Fluke 9062提供旋转磁场和电机旋转指示，无需接触即可实现检测。Fluke 9062专为商业和工业环境而设计，利用随附的测试线可快速指示3相旋转，或者用于确定同步和异步3相电机的电机旋转方向。无需接触即可实现检测，非常适合用于轴不可见的电机。附带测试探头的夹紧范围可变，确保安全接触，也可用于工业插座。

产品规格: Fluke 9062电机和相序旋转指示仪

技术指标	
电压范围	高达400 V
相位显示	120-400 V AC

频率范围	2-400 Hz
工作计时	连续
环境指标	
工作温度	0 °C至40 °C
工作海拔	最高2000m
湿度(无凝结)	15%至80%
防尘/水	IP 40
安全性指标	
电气安全	EN 61010、
	EN 61557-7
安全等级	CAT III，300 V
机械和通用技术指标	
尺寸	124 x 61 x 27 mm
重量	19 V
电池	1 x 9 V
质保	2年

Ordering information



Fluke 9062电机和相序旋转指示仪

电机和相序旋转指示仪

- 3根测试线
- 3个测试探头
- 3个鳄鱼夹
- 电池，9V
- 用户手册

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2022 福禄克公司
09/2022

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229